

				
	Označení	UTI-INV-U(W,R32)	UTI-INV-DX	UTI-INV-485
	Řízení (požadavek na výkon)	0-10 V DC, interní regulace	0-10 V DC	ModBus (RS485)
Sběrnice	Typ	RS232 (4 pin konektor)	RS232 (4 pin konektor)	R485 (svorkovnice)
	Nastavení	ANO (UTI-TOOL + USB kabel)	ANO (UTI-TOOL + USB kabel)	NE
	Upgrade FW	NE (pouze ve výrobě)	ANO (UTI-TOOL + USB kabel)	ANO (UPDATER kabel + SW)
Výstupy	Výstup	230V	kontakt	NE
	Typ	Chod, porucha, error	Chod, porucha, error	
	Nastavitelné	NE	ANO (NC, NO)	
Vstupy	0 - 10 V DC	požadavek na výkon	požadavek na výkon	NE
	Kontaktní	topení/chlazení	topení/chlazení	
	230 V AC	útlum/sazba	NE	
LED	Výkon	ANO	ANO	NE
	Topení/chlazení	ANO	ANO	přes ModBus
	Porucha venkovní jed.	NE	ANO	přes ModBus
Čidla	Typ	Digitální	Odporové	Odporové
	Max. počet	8	1	1
	Interní regulace	ANO	NE	NE
	Příslušenství	UTI-EXP, UTI-IQCP	NE	NE
Venkovní jednotky	AOYG (R410a)	UTI-INV-U	UTI-INV-DX	UTI-INV-485
	AOYG (R32)	UTI-INV-R32		
	WOYx (R410a)	UTI-INV-W		
	Montáž na DIN lištu	ANO	ANO	ANO
	Svorkovnice	šroubková	šroubková (vyjímatelná)	šroubková (čidlo na konektor)
	Rozměry (mm)	90x67x65	90x67x65	90x35x65